

**ПАСПОРТ**

Теплообменник паяный, Тип ХВ, ХВ-60CR-60

**Код материала: 004Н7308R**



**Дата редакции: 06.06.2023**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Теплообменник пластинчатый типа ХВ.

### 1.2. Изготовитель

Фирма: АО "Ридан", 603014, г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, дом 16.

Адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, № 1-2, Jiangyin, Jiangsu.

### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике теплообменника в формате хх-уу-zzzz, где хх – день выпуска, уу – месяц выпуска, zzzz – год выпуска.

### 1.5. Серийный номер

Серийный номер изделия указан на шильде теплообменника.

## 2. Назначение изделия

Теплообменник (ТО) пластинчатый типа ХВ (далее – ТО ХВ) представляет собой паяный теплообменный аппарат поверхностного типа, который предназначен для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплообменники пластинчатые паяные изготавливаются из теплообменных пластин различного размера.

## 3. Технические характеристики

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Номинальное давление (PN), бар | 30  |
| DN                             | 25  |
| T max                          | 225                                       |
| T min                          | -196                                      |
| Среда                          | Вода/Гликолиевый р-р-концентрацией до 50% |
| Материал пластин               | Нержавеющая сталь EN 1.4448               |
| Материал уплотнения            | Медный припой                             |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ТО ХВ;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде);
- инструкция.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Перед началом монтажа ТО ХВ при приемке на месте установки необходимо проверить сохранность

ТО ХВ на наличие повреждений, возникших в результате транспортирования; соответствие теплообменника заказу.

## **7. Сертификация**

### **8. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы ТО ХВ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

#### **Предмет гарантии**

Гарантия распространяется на дефекты производства, исходного материала и на вызванные ими повреждения теплообменников. ООО «Данфосс» оставляет за собой право на ремонт дефектного теплообменника или обмена его на новый. ООО «Данфосс» не несет ответственности за расходы, связанные с обменом.

-внешние факторы;

-некачественная или неправильная установка со стороны монтажной организации;

-по другим причинам, которые не зависят от гаранта.

При обращении к представителю ООО «Данфосс» необходимо сообщить следующие данные:

-Номер и дату счета, по которому был приобретен теплообменник;

-Тип теплообменника и его заводской номер;

-Расчетные параметры теплообменника;

-Описание неисправности;

-Контактное лицо.